Boston Scientific

Guide de démarrage rapide

Système de chargement

Vercise Gevia™

VERCISE™
Système de stimulation cérébrale profonde

Recharger votre système Vercise Gevia™ : en toute simplicité

Le système de stimulation cérébrale profonde (SCP) Vercise Gevia™ a une batterie d'une durée de vie de 25 ans.*

** la durée de vie de la batterie dépend des réglages et des conditions de stimulation*

Le système est composé d'un chargeur et d'un stimulateur.

Comment recharger votre stimulateur

- Le système de chargement est **simple et facile à utiliser**.
- Le collier de chargement est **intégralement sans fil**, vous permettant ainsi une **mobilité totale** pendant le rechargement de votre dispositif.
- **Vous pouvez décider** où et quand recharger votre dispositif.

Pour recharger votre stimulateur rechargeable il vous faut :

Une prise électrique

La station de base

Le chargeur

Le collier de chargement et le contrepoids associé, ou la ceinture, si votre stimulateur est positionné au niveau de l'abdomen

Rechargez votre stimulateur en 3 étapes simples

1. Rechargez votre chargeur

- Branchez la station de base dans une prise électrique et placez-y le chargeur.
  Une **lumière jaune** apparaît sur le chargeur.
  Cela signifie que le rechargement est en cours.

- Attention : tant que la **lumière jaune** est présente, le chargeur n'est que partiellement chargé. Cela signifie qu'il peut tout de même être utilisé pour charger votre stimulateur, mais qu'il ne pourra pas le recharger complètement.

- Quand une **lumière verte** apparaît, le chargeur est entièrement chargé. Cela signifie qu'il est prêt à recharger votre stimulateur.

- Si le voyant lumineux **ne s'allume pas** quand le chargeur est dans la station de base, cela peut être dû à une rupture de connexion. Vérifiez que le chargeur est bien en place dans la station de base.

2. Placez le chargeur dans votre collier (ou votre ceinture) de chargement

- Une fois qu'il est suffisamment chargé, retirez le chargeur de la station de base. Pensez à l'allumer à l'aide du **bouton d'alimentation** circulaire qui se trouve au milieu du chargeur.
- Le **voyant lumineux vert** s'allume et le chargeur émet un bip continu. Une fois que le chargeur est correctement aligné avec votre stimulateur, le bip s'arrête.

Collier de chargement

- Placez le **chargeur** dans la poche de votre collier de chargement et placez le **contrepoids** dans la poche située à l'opposé.
- Placez le collier de chargement autour de votre cou. Veillez à ce que les poches en mailles du collier soient orientées vers l'extérieur.

Ceinture de chargement



- Placez le **chargeur** dans votre ceinture de chargement.
- Placez votre ceinture de chargement autour de votre taille.
- Ajustez les lanières de la ceinture pour que vous ne vous sentiez pas trop serré(e). Veillez à ce que le témoin lumineux du chargeur soit orienté vers l'extérieur.

3. Positionnez le collier (ou la ceinture) pour aligner le chargeur avec votre stimulateur

- Déplacez légèrement le collier verticalement et horizontalement jusqu'à ce que le chargeur soit positionné au-dessus de votre stimulateur.

  Une fois que le chargeur est correctement positionné, le bip continu s'arrête. Si besoin, vous pouvez ajuster la longueur du collier à l'aide des **bandes Velcro**.
- Vérifiez le chargeur de temps en temps afin de vous assurer qu'il est bien centré au-dessus de votre stimulateur. S'il n'est pas bien centré, la durée de rechargement peut varier.
- Vous savez que le stimulateur est complètement chargé quand vous entendez un double bip pendant 60 secondes et que vous voyez que le **voyant lumineux vert** est éteint.
- Pensez à recharger votre stimulateur en particulier avant un rendez-vous de programmation (même s'il n'est pas nécessaire d'être à 100 %).

Conseil : *Une fois votre stimulateur chargé, replacez votre chargeur dans la station de base. Cela permet de garantir qu'il sera complètement chargé pour votre prochaine utilisation.*

Pour un rechargement adapté à vos besoins

- **Choisissez des horaires de rechargement qui vous conviennent** : adaptez en fonction de vos habitudes (devant la TV, etc.).
  Nous recommandons une séance de rechargement standard hebdomadaire.
- **Vérifiez le statut de votre batterie à l'aide de votre télécommande** : se référer au livret télécommande pour plus d'informations.
- **Laissez votre station de base branchée** afin qu'elle soit toujours prête pour recharger votre chargeur quand cela est nécessaire.

Le présent document n'est pas destiné à remplacer le manuel du patient des systèmes de stimulation cérébrale profonde (SCP) Vercise Gevia™. Lisez attentivement le manuel et assurez-vous de l'avoir compris avant d'utiliser votre système de chargement Vercise™. Si vous avez des questions ou avez besoin de précisions concernant un élément de ce manuel, contactez votre médecin.

Toutes les marques déposées mentionnées appartiennent à leurs propriétaires respectifs. AVERTISSEMENT : Conformément à la législation, ce dispositif ne peut être vendu que sous prescription médicale. Les indications, contre-indications, mises en garde et mode d'emploi figurent sur la notice livrée avec chaque dispositif. Informations à n'utiliser que dans les pays avec enregistrements produits des autorités sanitaires applicables.

NM-611205-AA Imprimé en France par Haute Mer.

Boston Scientific
Advancing science for life™

© 2019 Boston Scientific Corporation ou ses filiales. Tous droits réservés.